

Front | Panel 2 | Panel 3 | Panel 4 | Panel 5 | Panel 6 | Panel 7 | Panel 8 | Panel 9 | Panel 10 | Panel 11 | Panel 12

Get to know your Device

BONDS 2 by IQOS™



Getting Started



TURN ON (OR TURN OFF)


Press and hold Button for 4 seconds until the device vibrates, then release; Status Lights will turn ON, (or turn OFF) slowly. Turn OFF the device when not in use.

CHARGE

Before first use, fully charge the device in accordance with the Safety Warnings and Instructions.

(approx. 120 min with compatible Power Adaptor)

Quick Tips




COOL DOWN

Device can be used up to 3 consecutive uses. After 3 consecutive uses, Status Lights will pulse twice UP and DOWN to signal cool down is in process.

(cool down takes approx. 4 min).

BATTERY STATUS

Short press Button, Status Lights will turn ON to indicate battery level.




STATUS LIGHT BLINKS YELLOW

Battery depleted, need to charge.

STATUS LIGHTS BLINK WHITE TWICE

Device is outside operating temperature range.

(0°C to 40°C)




STATUS LIGHT BLINKS RED

Reset the device. If red light blinking persists, contact Customer Care.

TO RESET

Press and keep holding Button until the device vibrates 3 times, then release. All Status Lights will turn OFF and turn ON to confirm a RESET.



CHARGING TIME

When a non-compatible Power Adaptor is used, Status Lights blink slowly and charging may take longer than 120 min.

bonds 2 by IQOS

User Guide

For BONDS 2 by IQOS™


Discover a world of Services & Privileges with BONDS by IQOS™

For the online version of the user guide and customer care.

Visit
www.iqos.com

Learn more about the warranty for your device at iqos.com/support/warranty

How to use your Device




OPEN

Slide to open.

INSERT ROUNDHEAT STICK™

Insert ROUNDHEAT STICK™ to the line on the filter, with the filter facing outside.




START HEATING

Press Button until the device vibrates and Status Lights pulse, then wait for next vibration.

BEGIN USE

After 2nd vibration, the device is ready to be used.

During the experience, do not remove or rotate the stick. The device can be used for up to 5 minutes.




EXPERIENCE COUNTDOWN

During use, Status Lights indicate the remaining time.

NEARLY COMPLETE

To signal the last 30 seconds, the device will vibrate ONCE, with ONE Status Light pulsing white.



REMOVE ROUNDHEAT STICK™

When complete, remove used ROUNDHEAT STICK™ and dispose as per local disposal requirements.

CLOSE

Slide to Close after use.

Panel 13


Узнать больше об устройстве

BONDS 2 by IQOS™



Panel 14

Как начать использовать



1 ВКЛЮЧИТЕ (ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд до тех пор, пока устройство не завибрирует, затем отпустите; индикаторы состояния медленно ВКЛЮЧАТСЯ (или ВЫКЛЮЧАТСЯ). ВЫКЛЮЧАЙТЕ устройство, когда оно не используется.


2 ЗАРЯДИТЕ

Перед первым использованием полностью зарядите устройство в соответствии с Предупреждениями и Инструкциями по Технике Безопасности.

(Около 120 минут при использовании с совместимым блоком питания)

Panel 15

Советы



ОСТЫВАНИЕ


Устройство можно использовать до 3 последовательных сеансов. После 3-х последовательных сеансов , индикатор состояния замигает дважды ВВЕРХ и ВНИЗ, сигнализируя о запуске процесса остывания.

(остывание занимает около 4-х минут).

СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

После кратковременного нажатия кнопки загорится индикатор состояния, указывая уровень заряда батареи.

Panel 16



ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ ЖЕЛТЫМ


Аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ БЕЛЫМ ДВА РАЗА

Устройство находится вне рабочего диапазона температур.

(0 °C — 40 °C)

Panel 17




ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ КРАСНЫМ

Перезагрузите устройство. Если индикатор продолжает мигать красным, обратитесь в Службу Поддержки по номеру 1137.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока устройство не завибрирует 3 раза, затем отпустите. Все индикаторы состояния сначала ВЫКЛЮЧАТСЯ, а затем ВКЛЮЧАТСЯ, подтверждая ПЕРЕЗАГРУЗКУ.

Panel 18



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

При использовании несовместимого блока питания индикаторы состояния будут медленно мигать и зарядка может занять более 120 минут.

Panel 19

bonds 2 by IQOS

Руководство пользователя

Для устройства BONDS 2 by IQOS™

Откройте для себя Новые возможности с устройством BONDS by IQOS™

Электронную версию руководства пользователя, гарантию и информацию о Службе Поддержки.


Вы найдете на сайте:

www.iqos.com*

*Веб-сайт www.iqos.com может быть недоступен в вашей стране

Panel 20

Как правильно использовать устройство




1 ОТКРОЙТЕ

Сдвиньте Крышку-слайдер, чтобы открыть.

2 ВСТАВЬТЕ ТАБАЧНЫЙ СТИК ROUNDHEAT STICK™

Вставьте табачный стик ROUNDHEAT STICK™ таким образом, чтобы фильтр находился снаружи.

Panel 21



3 НАЧНИТЕ НАГРЕВ


Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока устройство не завибрирует и индикаторы состояния не замигают, затем дождитесь следующей вибрации.

4 НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство готово к использованию после 2-й вибрации.

Во время использования не вынимайте и не вращайте табачный стик ROUNDHEAT STICK™. Устройство можно использовать до 5 минут за раз.

Panel 22




5 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во время использования индикаторы состояния указывают на оставшееся время сеанса.

6 ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

За 30 секунд до окончания сеанса, устройство завибрирует ОДИН раз, а индикатор начнет мигать белым.

Panel 23



7 ИЗВЛЕКИТЕ ТАБАЧНЫЙ СТИК ROUNDHEAT STICK™

По завершении использования извлеките использованный табачный стик ROUNDHEAT STICK™ и утилизируйте его в соответствии с местными требованиями к утилизации.

8 ЗАВЕРШИТЕ СЕАНС

Сдвиньте Крышку-слайдер, чтобы закрыть.

Panel 24