
Front


BONDS 2 by IQOS™

Moslama haqida batafsil ma'lumot



Panel 2

Qanday foydalanishni boshlash kerak



YOQING (YOKI O‘CHIRING)

Tugmani moslama tebranguncha 4 soniya bosib turing. Moslama holat indikatorlari asta-sekin YONADI (yoki O‘CHADI), tugmani qo‘yib yuboring. Moslamani O‘CHIRING.


ZARYADLANG

Birinchi marta foydalanishdan oldin moslamani Ogohlantirishlar va xavfsizlik ko‘rsatmalariga muvofiq to‘liq quvvatlang.

(mos keladigan quvvat manbai bilan ishlatilganda taxminan 120 daqiqa)

Panel 3

Maslahatlar



SOVUTISH


Moslama ketma-ket 3 tagacha seans davomida ishlatilishi mumkin. Ketma-ket 3 ta seansdan so‘ng, holat indikatori ikki marta YUQORI va PASTGA yonib-o‘chadi, bu sovutish jarayonining boshlanishini ko‘rsatadi.

(sovutish taxminan 4 daqiqa davom etadi).

AKKUMULYATOR HOLATI

Tugmani qisqa bosgandan so‘ng, holat indikatori yonib, batareya quvvati darajasini ko‘rsatadi.

Panel 4



HOLATI INDIKATORI SARIQ RANGDA YONIB-O‘CHADI


Batareya quvvati kam va uni quvvatlash kerak.

HOLATI INDIKATORI OQ RANGDA IKKI MARTA YONIB-O‘CHADI

Moslama ishlash harorati oralig‘idan tashqarida.

(0 °C — 40 °C)

Panel 5




HOLAT INDIKATORi QIZIL RANGDA MILTILLAYDI

Moslamani qayta ishga tushiring. Indikator qizil rangda yonib-o‘chishda davom etsa, 1137 raqami orqali qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat eting.

QAYTA ISHGA TUSHIRISH

Tugmani moslama 3 marta tebranguncha bosib turing, keyin qo‘yib yuboring. Barcha holat indikatorlari avval O‘CHADI va keyin YONIB, QAYTA ISHGA TUSHISHni tasdiqlaydi.

Panel 6



QUVVATLANISH VAQTI

Mos kelmaydigan quvvat adapteridan foydalanganda, holat indikatorlari sekin yonib-o‘chadi va quvvatlash 120 daqiqa davomida bo‘lishi mumkin.

Panel 7

bonds 2 by IQOS

Foydalanuvchi qo‘llanmasi

BONDS 2 by IQOS™ moslamasi uchun

BONDS by IQOS™ moslamasi bilan o‘zingiz uchun yangi imkoniyatlarni kashf eting

Foydalanuvchi qo‘llanmasining elektron versiyasi, kafolat va qo‘llab-quvvatlash xizmati haqidagi ma'lumotlarini.

Quyidagi saytda topishingiz mumkin:


www.iqos.com*

*www.iqos.com veb-saytiga kirish mamlakatingizda imkonsiz bo‘lishi mumkin

Panel 8

Moslamadan qanday qilib to‘g‘ri foydalanish kerak


1



OCHING

Ochish uchun Slayder qopqog‘ini suring.

2




ROUNDHEAT STICK™ TAMAKI STIKINI JOYLASHTIRING

ROUNDHEAT STICK™ tamaki stikini filtrini tashqariga qaratib joylashtiring.

Panel 9

3



QIZDIRISHNI BOSHLANG

Tugmani moslama tebranguncha va holat indikatorlari yonib-o‘chguncha bosib turing, so‘ngra keyingi tebranishni kuting.

4




FOYDALANISHNI BOSHLANG

2-tebranishdan keyin moslama foydalanishga tayyor.

Foydalanish davomida ROUNDHEAT STICK™ tamaki stikini chiqarmang yoki aylantirmang. Moslamadan bir martada maksimal 5 daqiqa foydalanish mumkin.

Panel 10

5



FOYDALANISHNING TESKARI HISOBI

Foydalanish vaqtida holat ko‘rsatkichlar qolgan seans vaqtini bildiradi.

6




FOYDALANISHNI TUGATISH

Seans tugashidan 30 soniya oldin, moslama BIR marta tebranadi va indikator oq rangda miltillaydi.

Panel 11


7



ROUNDHEAT STICK™ TAMAKI STIKINI CHIQARIB OLING

Foydalanishni tugatgandan so‘ng, ishlatilgan ROUNDHEAT STICK™ stikini chiqarib oling va mahalliy utilizatsiya qilish talablariga muvofiq chiqitga chiqaring.

8



SEANSNI TUGATING

Yopish uchun qopqoq-slayderni suring.

Panel 12